



【型号:TP-F3292】

概述

防水:

- 1.使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- 2.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
- 3.防护等级IP66。

结构:

- 1.根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命；
- 2.采用大功率LED光源，驱动集成于灯板上，性价比高。
- 3.钻石银丝印强化超白玻璃，透光率高。
- 4.采用橡胶电缆线，避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题。

安装: 通过精心设计的底部安装支架，可以调节灯具投射角度，安装方便快捷。

应用场所: 主要适用于广场、户外景观、大楼外立面、大型建筑、主题公园、娱乐场所、桥梁等地的景观亮化照明

技术参数

产品型号	TP-F3292系列
光源	LED
单颗LED功率	2W
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	24 PCS
LED颜色(单色)	1800K-6500K; 4合1红绿蓝白
光束角(FWHM)	10°/20°/30°/40°/60°/4525°/5520°/6015°(单色); 20°/30°/40°/60°/4525°/5520°(4合1)
外壳材质	高纯拉伸铝合金, 深灰色表面喷涂处理
灯罩材质	3mm钢化超白玻璃
输入电源	DC24V
LED驱动方式	600mA 恒流驱动
系统功率	12W/24W/48W
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*1.0mm ² 橡胶线(单色); 2*1.0mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线(全彩)
控制	适用DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55°C(Ta+10°C)
净重	1.8KG

灯具尺寸 (mm)

